



## SolidWorks 客户端安装、激活和删除指南 (Ver. 2021)

### 一、准备工作

- 1、获取操作系统管理员权限，或者直接使用管理员账号登录；
- 2、建议关闭杀毒软件和安全软件，尤其是 360 系列；
- 3、建议计算机权限控制严格的企业把安装包拷贝到本地硬盘安装。

### 二、安装

- 1、用管理员权限运行安装包内 setup，打开安装管理程序界面；
- 2、【欢迎】页面中，选择“单机安装”，然后点击“下一步”；
- 3、【序列号】页面中输入所购买的产品的序列号。对于单机版许可，不同产品有不同序列号，请分别对应输入；对于网络版许可，一个序列号会包含多个产品，请在这些产品的位置处重复输入此序列号。然后点击“下一步”；
- 4、此时会联网检测序列号，如果没有联网则会出现无法联网的提示，取消即可；
- 5、如果联网检测到有新的软件补丁版本，会询问是否下载，请根据需要选择。通常不建议下载，因为下载量通常比较大，可能下载时间比较长；
- 6、如果电脑上有旧版本的 SolidWorks，会询问全新安装还是在旧版本基础上升级。全新安装指的是一台电脑上可同时安装不同大版本的 SolidWorks，只要彼此位于不同的安装路径即可。而升级则会直接覆盖原来的旧版本；
- 7、【摘要】页面中的【产品】一栏，可看到即将安装的组件。如果之前全程联网的话此处会自动选择与序列号匹配的产品组件；如果没有联网，请点击右上角“更改”，在【产品选择】页面中继续点击右上角“选择不同软件包和产品”，选择您购买的软件包（Standard、Professional、Premium），然后返回摘要；使用英文操作系统的用户，建议检查简体中文语言包是否被选上；
- 8、在【摘要】页面的【安装位置】中设定 SolidWorks 安装路径，在【Toolbox\异形孔选项】中设定 Toolbox\异形孔数据库的安装路径；
- 9、在【我接受 SOLIDWORKS 条款】处打勾，然后右下角点击“现在安装”；
- 10、如果使用网络版序列号，此时会弹出界面要求输入许可证服务器地址，格式为“25734@服务器计算机名或 IP 地址”；
- 11、安装过程通常为 20 至 30 分钟，中间可能提示关闭某些正在运行的后台进程，请根据



提示的 PID 找到进程把它关闭。安装全部完成后会有完成界面，点击“完成”即可。

### 三、激活许可（仅针对单机版许可）

- 1、第一次运行 SolidWorks 会弹出界面询问是否激活许可，点击“确定”。如果没有弹出，或者不小心取消，可打开 SolidWorks 帮助菜单——激活许可；
- 2、在【产品激活】页面，点击“选择所有”选中所有安装的产品；
- 3、如果能联网，请选择“通过英特网自动进行”并点击下一步自动激活；如果不能联网，请选择“电子邮件手工进行”，点击下一步后根据提示的三个步骤完成操作；
- 4、激活完成后会弹出成功页面，点击确定即可

### 四、转移许可（仅针对单机版许可）

- 1、打开 SolidWorks，选择帮助菜单——停用许可；
- 2、后续操作与第三部分激活许可类似。

### 五、删除

- 1、打开控制面板——程序和功能（win10 也可从设置——应用——应用和功能进入），选中 SolidWorks，点击卸载；
- 2、在【摘要】页面中把要卸载的产品打勾；
- 3、【高级选项】处点击“更改”，然后把所有能打的勾都打上，尤其是注册表，然后返回；
- 4、点击“移除”项目即可。

### 六、升级

- 1、升级分大版本升级（如 2019 升级到 2020）和小版本升级（如 SP1 升级到 SP5）
- 2、大版本升级建议用如下两种操作思路：
  - 1) 先删除旧版本，后安装新版本
  - 2) 先在不同路径安装新版本，保留旧版本以作过渡（见第二部分第六条）。过渡完成后删除旧版本。
- 3、小版本升级比较简单，通常在安装程序中一路点击下一步即可。